

HORIZON 5.01.18 タスクデータ読み込み手順

<p>1</p>		<p>USB メモリの中には TASKDATA というフォルダだけがあります。</p>
<p>2</p>		<p>そのフォルダには必要な XML ファイルが入っています。それを X コンソールの USB ポートに差し込みます。</p>
<p>3</p>		<p>[インベントリ管理] アイコンを選択します。</p>

4		<p>[区分] を選択します。</p>
5		<p>[区分] ダイアログの一覧で [タスク] を選択して [OK] を選択します。</p>
6		<p>[外部インベントリ] を選択します。</p>
7		<p>USB メモリから読み込みますので [外部インベントリ] ダイアログで [USB] を選択して [OK] を選択します。</p>

8		<p>右側のリストに USB メモリ内にあるタスクデータの名前が表示されますので、読み込みたいタスクデータを選択して [読み込] アイコンを選択します。</p> <p>上書きになりますので注意してください。</p>
9		<p>USB メモリ内の指定したタスクデータの転送が完了したら [転送しています] ダイアログの [✓] を選択します。</p>
10		<p>左側のリストが X コンソール内のタスクになりますので、右側から転送されたタスクが表示されます。</p>
11		<p>操作画面を表示させると転送されたタスクデータの内容が確認できます。</p>