OAF Uploader 操作手順書

2021年2月2日

(株)トプコンソキアポジショニングジャパン

1) アプリをを起動します。



- 2) LN-150 本体の電源を通常モードで立ち上げ、自動整準が終わるまで (ピピピっと音がなります)待ちます。
- 3) 通信方式をプルダウンから選び、〔OK〕を押します。

15:25 🖬 🏟 🛤 🚥
OAF Uploader
通信方法を選択してください。 通信方法 WLAN Bluetooth
<ul> <li>*注意事項</li> <li>・WLANを選択される場合は、モードAでに設定してください。</li> <li>・アップデートを行うときは、満充電されたバッテリーを本体に装着してください。</li> </ul>

i) WiFi の場合

リストの中から該当の LN-150 を選択します。選択すると自動的にデ フォルトのパスワードがセットされます。(任意に設定されている場 合は修正のうえ、OK を押します。)



ii) Bluetooth の場合

リストの中から該当の LN-150 を選択し、ペアリングします。 端末側ではペアリング済みの器械のみが表示されるため、リストにな い場合はペアリングを実施してからアプリを再実行してください。

- 4) 接続された器械情報の自動確認
  - i) 2099 年に設定されている器械はここで終了となります。



 ii) 2099 年に設定されていない機械は〔アップデート〕を押すと 更新が開始されます。
 アップデート中は「アップデート中です。しばらくお待ちくだ さい」のメッセージが出るので終了までお待ちください。
 (約 20 秒)



5) 書き換えが正常完了したら以下のメッセージが出ます。

15:26 🖾 🇰 🚥 💀	<b>ا</b> ا. ا
OAF Uploader	
アップデートが完了しました。 本体を再起動してください。	

- 6) 以下のメッセージがでた場合は確認を行い再度実行してください。
  - i) OAF ファイルが無かった場合

9:31 🖿 🖪 🛛	
OAF Uploader	
お使いの機器は、	アップデート対象外となります。
ii) アップデート	に生助した埋合

11) アッファートに矢敗した場合	
10:29 🝵 🖬 📭 😶	¥{ ?,, ,   ∎
OAF Uploader	
アップデートに失敗しました。 通信環境をご確認の上、再度アップ <sup>・</sup> い。	デートしてくださ

注) アップデートが終了しなかった場合はアプリの再起動をおこなっ て下さい。途中で終了しても OAF は書き換わらないので問題はあり ません。

- 7) 「戻る」を押してメイン画面に戻ります。
- 8) LN-150を再起動すると完了となります。
- 9) 他の LN-150 をアップデートしたい場合は 2)から繰り返してください。