

## データコレクタ FC-2000

～大型カラー液晶+α ニューメリックキー搭載により更なる簡単操作を実現～

### 《概要》

昨今のデータコレクタ市場において主に使用されている PDA (Personal Digital Assistant) と呼ばれるデータコレクタは、携帯性に優れた小型・軽量の物が多く見受けられ、データ入力作業をはじめとするその操作には、タッチパネルを用いる形式の物が大半を占めております。しかしながら、タッチパネルによる操作の場合、操作の度に画面の切り替え(測定画面⇔数値入力画面等)を行わなければならない、その操作性に煩わしさが残る事は否めませんでした。

そこで、この度発売するデータコレクタ FC-2000 には、これまでのデータコレクタの主要機能はそのままに、数値入力等の操作性の簡略化を図る為、α ニューメリックキーを搭載致しました。弊社 FC-100 にて好評を頂いております、GUI 機能により誰でも直観的な操作が可能となった事に加え、煩わしい座標入力や点名入力も画面を切り替える事無く、アプリケーションの入力ダイアログを確認しながら 10 キー操作によるダイレクト入力を可能とした事で、入力操作のミスを防ぎ、作業時間の軽減にも貢献しております。

又、搭載するアプリケーションソフトの多様化に伴い、そのプログラムサイズの増大に対応する為、内部記憶装置の容量をこれまでの 64MB から 128MB へと変更し、機能の多様化に対応しています。



### 《特徴》

- ① Windows® CE.NET 搭載      アプリケーションソフトの充実    GUI 機能/α ニューメリックキーによる直観的且つ、確実な操作性の実現
- ② 視認性の向上                                      大型カラー液晶    QVGA 搭載
- ③ 最新の CPU    400MHz Intel X-Scale を採用
- ④ 耐環境性    IP66
- ⑤ 多彩なインターフェース    CF カードスロット/USB/RS-232C

### 《仕様》

CPU 性能	CPU	: Intel XScale PXA255
	CPU クロック	: 400MHz
OS	Microsoft® Windows® CE.NET 4.2	
Memory	RAM	: 64MB
	ROM	: 128MB Flash Disk (内蔵)
表示器	3.5 インチ QVGA カラーTFT 半透過タイプ	
	LED バックライト照明付き	
	タッチスクリーン	

キーボード	56 キー
インターフェース	RS-232C シリアル (D-sub 9 Pin) シリアル (6 pin) USB (Type Mini-B) コンパクトフラッシュソケット (Type I/II)
使用温度範囲	-20°C~+50°C
使用時間	20 時間 (通常使用)
外形寸法	255×130×61mm
質量	800g
《発売開始》	2005 年 7 月
《価 格》	約 40 万円
《年間販売予定台数》	500 台 (国内のみ)