AT WORK



コンパクトだから船でも自転車でも台車でも"MMS 化"する IP-S3 HD1。

広範囲を短時間に3D計測が可能なMMS (Mobile Mapping System)。2012年には国土地理院の作業マニュアル(案)も発行され普及が進むMMSだが、一般的に搭載する移動体は自動車であろう。一方で青森県八戸市の総合建設コンサルタント会社である株式会社興和様は、Mobile Mapping System IP-S3 HD1を自動車以外にも搭載しユニークな活用をされているという。早速お話を伺うことにした。

増加する 3D 計測に対応するために。

「当社では5年前に3DレーザースキャナーGLS-1500を導入以来、積極的に3D計測へ取り組んでいます」。こうお話されるのは同社取締役地理空間情報部長の菊池元良様。以来、幾多の3D計測業務をこなし点群データの扱いについて研鑽を積んできた。この実績を評価されてか、近年では公共測量以外、工事測量においても3D計測の業務依頼が増えてきたそうだ。そこで同社では昨年に3DレーザースキャナーGLS-2000を増設、加えてレーザースキャナーよりも広範囲を短時間で、しかも高密度な点群データの取得が可能なIP-S3 HD1の導入を決断された。i-Constructionの普及を見据えてのことだ。


IP-S3 HD1 測量船の誕生!

今回伺った IP-S3 HD1 の導入事例として一番注目したのは、漁港の測量業務。陸上は GLS-2000、海底地形はナローマルチビーム音響測深機、更に防波堤や消波ブロックの計測のため、測量船に IP-S3 HD1 を搭載して行った。3 つのセンサーを使い、対象となった漁港の陸上や構造物から海底に至るまで、全てを 3D 化したのである。

作業の詳細について、同社仙台支店の支店長代



消波ブロックの積まれ方を詳細に 3D 化することでした。陸上からですと死角ができてしまい



取得した点群データによって 3D 化された漁港とその周辺。MAGNET Collage によって、IP-S3 HD1、GLS-2000、そして音響測深機のデータを合成した。



AT WORK

#式会社興和 様

ますから近くに行きたいのですが、消波ブロッ クの上に 3D レーザースキャナーを立てるのは 危険ですし、切り立った防波堤の側面までは測 りきれません。それならばいっそ、IP-S3 HD1 を測量船に積んで測ってしまおうと考えたので す」。3 つのセンサーで 3D 計測を行った、まさ に"ハイブリッド 3D 計測"となった今回の現 場。データの合成には、3D 点群処理ソフトウェ ア MAGNET Collage を使われた。MAGNET Collage とは 3D 点群データを処理するソフト ウェア。3D レーザースキャナー、UAV、MMS など様々なセンサーで取得したデータを高速処 理して点群を生成、これらを合成するという、 3D 点群を一括管理するソフトウェアだ。多少 の懸念はあった各データの整合性も全く問題な くきれいに合成でき、成果にはとても満足して いるという。留目支店長代理は続ける。「船に MMS を載せるのは当社としても初めてのケース なので、一概に従来との比較はできません。た だし、想定していた以上に短時間で計測できた こと、危険な箇所に立ち入ることなく安全に計 測できたこと、そして成果の出来栄えを考えれ ば十分に効率的かつ高品質な成果が得られる、 優れた手法だと思います」

決め手は"何にでも載せられる"コンパクトさ。

さて話は遡り IP-S3 HD1 の導入経緯について。 検討段階では各社の MMS を徹底的に比較した という。「当社独自の活用方法、今まで世の中に あった MMS というイメージに捕らわれないユニークな活用ができるか。比較に際しては常に このことを意識していました」と菊池部長は当 時を振り返える。そして社員だけでなく、地元 大学の先生を含め幅広い方々と意見交換をしつ つ、最後に残ったものが IP-S3 HD1 だというの だ。決め手となったのは、小型軽量なシステムで取り回しが良いこと。「先ほどお話した測量船に載せるだけでなく、IP-S3 HD1 なら様々な移動体に取り付けることで" MMS といえば自動車"という一般的なイメージを越えた活用分野があると感じました」

今回の取材でもう1つ"自動車以外"の実例を同うことができた。河川の築堤調査業務へのIP-S3 HD1の活用例だ。同社地理空間情報部空間計測グループの川文号華様からご説明いただいた。「往復延長12kmあり、3Dレーザースキャナーではかなりの時間と手間がかかってしまいそうでした。しかも、調査対象のほとんどが歩道部でしたから、自動車では立ち入れません。そこで、IP-S3 HD1をアシスト付き自転車+リヤカーや電動台車に搭載して計測する方法を提案したのです」。従来法では2週間程度かかると見積もっていた業務であるが、IP-S3 HD1を使うことで、2時間程度で終わらせることができたという。作業時間だけで、なんと40倍の効果があったことになるのだ。

現場作業を短時間で終わらせることができれば 費用の削減に繋がる。これは発注者、請負業者 双方に大きなメリットだ。菊池部長は「IP-S3 HD1を選択したことは、大正解だったと思って います」と、今回の導入に満足いただいている 様子である。

3D データの活用を推進し業務拡大。

同社では既に UAV による空中写真測量も手掛けており、今回の IP-S3 HD1 導入で 3D 点群データ取得に必要な機材は揃った。さっそく、i-Construction 対象現場における起工測量、出来高・出来形の計測には、状況に応じ 3D レーザースキャナー、UAV、MMS を組み合わせて活用

を始めている。

「今後は現況測量や工事測量だけでなく維持管理調査業務、例えば道路や建物、占有物、構造物の調査業務へ活用を拡大していきたいですね」と菊池部長。さらには3D点群データの有効活用を進めるため、納品時には従来から成果物に加え、ビューワーソフトと併せて3D点群データまで提供を始めた同社。3Dによる「見える化」は、発注元からも至って好評のようだ。

3D 計測は潮目の変わりゆく時期が到来したのかもしれない。







上) 自転車で引いたリヤカーに。中) 電動台車に。 これなら、自動車やバイクで侵入できない場所でも IP-S3 HD1 が活用できる。橋の下など高さ制限も問題ない。

下)もちろん自動車にも搭載。造成現場では、UAV・GLS-2000・IP-S3 HD1 と用途に合わせて使い分けて全体を 3D 化、ビューワーと共に成果納品している。

ユーザー名 :株式会社興和

URL : http://www.kouwa-k.co.jp/ 使用機種 : Mobile Mapping System IP-S3

: Mobile Mapping System IP-S3 HD1 3D レーザースキャナー GLS-2000 3D 点群処理ソフトウェア MAGNET Collage

IP-S3 HD1 ほか トプコンの 3D 計測ソリューション

詳しい情報は>>



お話を伺った株式会社興和の皆様。左から 取締役地理空間情報部長 菊池元良様、仙台支店支店長代理 留目司様、地理空間情報部空間計測グループ 川又弓華様

※ i-Construction は、国土交通省国土技術政策総合研究所の登録商標です。

