

トータルステーション 「GTS-310 シリーズ」 ～超高速測距2秒(通常モード)実現～

概 要

トータルステーション グッピーGTS-311A シリーズは、発売以来ロングセラーとなっております。

この度発売いたします GTS-310 シリーズは、従来からの“小型・軽量・簡易操作”という設計思想を受け継ぎ、基本性能と操作性を向上させ、通常モードで測距間隔を2秒に短縮いたしました。これにより測量作業のスピードアップが図れます。

【特 長】

- 1. 望遠鏡部**
従来の望遠鏡を小型化しました。
- 2. 測距時間の短縮**
新技術採用により、他社にない測距時間を実現させました。
測定精度 $\pm (2\text{mm}+2\text{ppm})$
測定間隔 2.0 秒 (通常モード)
- 3. リフレッシュ機能付充電器標準**
充電器にリフレッシュ機能を採用しました。バッテリーのメモリー効果により容量が低下し使用時間が短くなった場合、容量の回復をすることができます。
- 4. 防水性向上**
JIS 保護等級 4 (防まつ型) に対応しています。
通常使用において、いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響が有りません。
- 5. 長時間使用可能**
測距・測角の連続使用で、約 8 時間使用 (従来比 130%) できますので、予備バッテリーを現場に持っていく必要がありません。また、測角のみですと、約 30 時間お使いいただけます。
- 6. 日本語キーパネル採用**
キーの表示に日本語(漢字、カタカナ)を採用。最大 20 文字 \times 4 行の LCD ディスプレイを採用。
- 7. 充実した応用測定機能**
対辺測定、遠隔測高、視準オフセット、後方交会、測設機能

発 売 日 :	'97 年 7 月下旬	
年間販売予定数量 :	3,000 台/年間	
価 格 :	GTS-311	¥2,230,000-
	GTS-312/312F	¥1,930,000-
	GTS-313/313F	¥1,540,000-