

パターンレスエッジャー Accura Sx/Cx/Pro ~オールインワンタイプ Accura シリーズ~

当社は、レンズエッジャーの世界的トップメーカーであるブリオ・アンテルナショナル社[briot international s.a., 代表者：ジャッキー・ブッシュマン(Jacky Buchmann)氏, 本社：フランス]との間で日本国内独占販売権の獲得に関し協議して参りましたが、今般基本的な合意が整いました。これに基づき当社は、トプコン/ブリオ Accura シリーズ パターンレスエッジャー Accura Sx/Cx/Pro を発売することといたしました。



トプコン/ブリオ Accura Sx/Cx/Pro は、オールインワンタイプでレンズ加工に必要な機能全てを1つにまとめたパターンレスエッジャーです。Accura シリーズ パターンレスエッジャーは、アイコン表示による簡単操作で、変形が無く安定したフレーム測定、フレームにジャストフィットさせるレンズ吸着とレイアウト、そして高精度な加工まで1台で可能にします。さらに、Accura Pro タイプには、インバーター制御モーターを搭載し、あらゆるタイプのレンズ加工をスピーディに行います。

【特 長】

オールインワン

1台でフレーム測定、レンズ吸着、レイアウト、加工まで行えるオールインワンタイプのパターンレスエッジャーです。

高精度加工

コンピューター制御による簡単操作で、フレームにジャストフィットの高精度加工を実現。

高速加工

全タイプのレンズを高速で加工出来ます。

3 タイプ

シンプルな Sx タイプと、カラー画面、オートトレース/電動吸着の Cx タイプ、高速加工仕様の Pro タイプの3タイプをご用意しています。

【仕 様】

トレーサー部

測定方式 : 3次元両眼自動読み取り
トレース方式 : オート (Pro/Cx) / セミオート (Sx) レイアウト/吸着
吸着位置 : 光学中心/ボクシング中心
吸着方式 : 電動 (Pro/Cx) / マニュアル (Sx)

本体

加工方式 : パターンレス加工 (フレーム/型板/ダミーレンズ対応)
加工モード : モニター/オート/溝堀、面取り (Pro は内蔵、Cx はオプション)
鏡面仕上げ : 平、V (Pro は内蔵、Cx/Sx はオプション)
加工レンズ径 : 20.5(平)、21.5 (V) ~ 80mm
本体寸法 : 660 (W) × 620 (D) × 430 ~ 520 1 (H)
* 1 : 加工扉オープン時の高さ
本体質量 : 75kg (Pro/Cx) / 70kg (Sx)
消費電力 : 3000W (Pro) / 1000W (Cx/Sx)

【その他】

発 売 : 2001 年 4 月発売予定
価 格 : オープン価格
販売目標 : シリーズで初年度 300 台

お問い合わせ先

医用機器事業部企画・開発グループ 布川 Tel 03-3558-2566

医用機器営業企画部 横井 Tel 03-3558-2502

海外事業推進部 野老 Tel 03-3558-2524